


Spelen en leren met Mouse Elexikon



Kleuren en vormen
Rangschikken
Waarnemen
Concentratie/geheugen

Zo gaat het spel:

- om te kunnen spelen moet het grijze contactvel in de doos liggen **1**
- bij het spelen steeds maar één speelbord op het contactvel leggen
- kies een speelbord uit en verwijder het papier uit de voorgestane gaatjes
- leg het speelbord zo op het contactvel, dat de opdracht bovenaan bij de blauwe kunststof inzet ligt **2**
- lees de opdracht bovenaan het speelbord
- overweeg wat het juiste antwoord is of wat de juiste antwoorden zijn
- onder de neus van de muis zit een kleine metalen stift. Ga daarmee over het gaatje in het hokje waarvan je denkt dat dat het juiste antwoord is
- is het antwoord goed, dan knippert het groene oog van de muis **3**
- is het antwoord fout, dan knippert het rode oog van de muis **4**
- kies voor de volgende ronde een ander speelbord en leg dat op het contactvel

Inhoud:

- 1 elektronische muis met batterij
- 24 speelborden
- 1 contactvel

Niet geschikt voor kinderen beneden de 3 jaar: inslikbare kleine onderdelen.

Voor beschadigingen aan de muis die door onjuist gebruik ontstaan, kan Ravensburger niet aansprakelijk worden gesteld.

Batterijen verwisselen

Als de elektronische muis niet meer werkt, kijk dan of de batterij het nog doet en verwissel de batterij indien nodig. Als u de batterij wilt vervangen moet u de onderkant van de muis openmaken. Gebruik daarvoor een passende schroevendraaier, draai de twee schroeven eruit en open de muis. Doe de batterij erin en maak de muis weer dicht.

Let op!

Gebruik alleen batterijen van het type lithium CR 2032, 3 volt. Leg de batterijen er op de juiste manier in (plus bij plus en min bij min). Polen nooit kortsluiten! Leg de batterijen uit het speelgoed verwijderen! Breng de batterijen altijd naar een inzamelpunt. Alleen lege batterijen inleveren. Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.